


Module de comman

Logamatic SC300

Buderus

Lire attentivement avant l'installation et la maintenance.



6 720 807 316-00.10



Sommaire

1 Explication des symboles et mesures de sécurité	3
1.1 Explications des symboles	3
1.2 Consignes générales de sécurité	3
2 Informations sur le produit	4
2.1 Description du produit	4
2.2 Consignes d'utilisation importantes	4
2.3 Déclaration de conformité	4
2.4 Contenu de la livraison	4
2.5 Caractéristiques techniques	5
2.6 Paramètres des sondes de température	5
2.7 Accessoires complémentaires	5
2.8 Elimination	5
3 Installation	5
3.1 Types d'installation	6
3.2 Lieu d'installation du module de commande	6
3.3 Installation dans la pièce de référence	6
3.4 Raccordement électrique	6
3.5 Suspendre ou retirer le module de commande	7
4 Principes d'utilisation de base	7
4.1 Aperçu des éléments de commande	7
4.2 Aperçu des symboles sur l'écran	8
4.3 Utilisation des menus de service	8
4.4 Aperçu des menus de service	9
5 Mise en service	9
5.1 Aperçu des étapes de mise en service	9
5.2 Mise en service générale du module de commande	9
5.3 Mise en service de l'installation avec l'assistant de configuration	10
5.3.1 Mise en service de l'installation solaire	10
5.3.2 Mise en service du système de production d'ECS	11
5.3.3 Mise en service du système de transfert	11
5.4 Autres réglages lors de la mise en service	12
5.5 Effectuer le test de fonctionnement	12
5.6 Vérifier les valeurs du moniteur	12
5.7 Remise de l'installation	12
6 Mise hors service / Arrêt	12

7 Menu service	12
7.1 Réglages pour les installations solaires	14
7.2 Réglages pour systèmes de transfert	14
7.3 Réglages pour systèmes de production d'ECS	14
7.4 Diagnostic	14
7.4.1 Tests de fonctionnement	14
7.4.2 Valeurs moniteur	15
7.4.3 Messages de défaut	15
7.4.4 Informations du système	15
7.4.5 Entretien	15
7.4.6 Réinitialisation	15
7.4.7 Calibrage	16
8 Désinfection thermique	16
9 Élimination des défauts	16
10 Protection de l'environnement et recyclage	18

1 Explication des symboles et mesures de sécurité

1.1 Explications des symboles

Avertissements

Les mots de signallement au début d'un avertissement caractérisent la nature et l'importance des conséquences éventuelles si les mesures nécessaires pour éviter le danger ne sont pas respectées.

Les mots de signallement suivants sont définis et peuvent être utilisés dans le présent document :



DANGER

DANGER signale le risque d'accidents corporels graves à mortels.



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale le risque d'accidents corporels graves à mortels.



PRUDENCE

ATTENTION indique la possibilité de dommages corporels légers à moyennement graves.

AVIS

AVIS signale le risque de dommages matériels.

Informations importantes



Les informations importantes ne concernant pas de situations à risques pour l'homme ou le matériel sont signalées par le symbole d'info indiqué.

Autres symboles

Symbole	Signification
►	Étape à suivre
→	Renvoi à un autre passage dans le document
•	Énumération/Enregistrement dans la liste
–	Énumération / Entrée de la liste (2e niveau)

Tab. 1

1.2 Consignes générales de sécurité

Cette notice d'installation s'adresse aux professionnels d'installations gaz et d'eau, de chauffage et d'électronique.

- Lire les notices d'installation (générateur de chaleur, modules, etc.) avant l'installation.
- Respecter les consignes de sécurité et d'avertissement.
- Respecter les prescriptions nationales et locales, ainsi que les règles techniques et directives.
- Documenter les travaux effectués.

⚠ Utilisation conforme à l'usage prévu

- Utiliser ce produit exclusivement pour réguler les installations de chauffage.

Toute autre utilisation n'est pas conforme. Les dégâts éventuels qui en résulteraient sont exclus de la garantie.

⚠ Installation, mise en service et entretien

L'installation, la première mise en service et l'entretien doivent être exécutés par un professionnel qualifié.

- Ne pas installer le produit dans des pièces humides.
- N'utiliser que des pièces de rechange d'origine.

⚠ Travaux électriques

Les travaux électriques sont réservés à des spécialistes en matière d'installations électriques.

- Avant les travaux électriques :
 - couper le courant (sur tous les pôles) et sécuriser contre tout réenclenchement involontaire.
 - Vérifier que l'installation est hors tension.
- Ne raccorder en aucun cas l'appareil au secteur.
- Respecter également les schémas de connexion d'autres composants de l'installation.

⚠ Remise à l'utilisateur

Initier l'exploitant à la commande et aux conditions de fonctionnement de l'installation de chauffage lors de la remise.

- Expliquer la commande – insister tout particulièrement sur toutes les opérations relatives à la sécurité.
- Prêter particulièrement attention aux points suivants :
 - La transformation et la réparation doivent uniquement être réalisées par une entreprise qualifiée.
 - Une révision annuelle au minimum ainsi qu'un nettoyage et une maintenance en fonction des besoins sont nécessaires pour assurer un fonctionnement sûr et écologique.
 - Le générateur de chaleur ne doit fonctionner que si l'habillage est en place et fermé.
- Indiquer les conséquences possibles (dommages corporels voire danger de mort ou dommages matériels) liées à une révision, un nettoyage et une maintenance non effectués ou incorrects.

- Informer des dangers liés au monoxyde de carbone (CO) et recommander l'utilisation des détecteurs de CO.
- Remettre à l'exploitant les notices d'installation et d'utilisation en le priant de les conserver.

⚠ Dégâts dus au gel

Si l'installation n'est pas en marche, elle risque de geler :

- Tenir compte des consignes relatives à la protection hors gel.
- L'installation doit toujours rester enclenchée pour les fonctions supplémentaires comme la production d'eau chaude sanitaire ou la protection antiblocage.
- Éliminer immédiatement le défaut éventuel.

2 Informations sur le produit

2.1 Description du produit

- Le module de commande sert à réguler une installation solaire, un groupe de production d'ECS ou un système de transfert.
- Le module de commande dispose, après 1 ½ heure de fonctionnement, d'une réserve de 8 heures minimum. Si le courant est coupé plus longtemps que le temps de la réserve, l'heure et la date sont supprimés. Tous les autres réglages sont conservés.
- Les fonctions et par conséquent la structure de menus du module de commande dépend de la construction de l'installation. Le nombre maximum de fonctions est décrit dans cette notice. A certains endroits du texte, il sera fait mention de la dépendance par rapport à la construction de l'installation. Les plages de réglage et les réglages de base peuvent éventuellement différer des valeurs indiquées dans cette notice.

2.2 Consignes d'utilisation importantes



PRUDENCE

Risques d'accidents par brûlures !

Si la température d'ECS est réglée > 60 °C, le prélèvement d'eau chaude sanitaire peut entraîner des risques de brûlures graves.

- Pour le mode normal, régler une température < 60 °C.
- Ne pas prélever d'eau chaude sanitaire sans l'avoir mélangée.
- Installer un dispositif de mélange.

- A l'intérieur du système BUS, il faut utiliser exclusivement des produits Buderus.
- Le local d'installation doit être adapté à l'indice de protection IP20.

2.3 Déclaration de conformité



La conception et le fonctionnement de ce produit sont conformes aux Directives Européennes et aux exigences nationales supplémentaires. La conformité est attestée par le marquage CE.

La déclaration de conformité du produit est disponible sur demande. Se reporter à l'adresse figurant au verso de ces instructions.

2.4 Contenu de la livraison




Fig. 1 Contenu de la livraison

- [1] Support pour l'installation murale
- [2] Module de commande
- [3] Documentation technique

2.5 Caractéristiques techniques




Fig. 2 Dimensions en mm

Contenu de livraison	→ chap. 1, page
Dimensions	150 × 90 × 25 mm (→ fig.)
Tension nominale	10 ... 24 V DC
Courant nominal (sans rétro-éclairage)	9 mA
Interface BUS	EMS plus
Temp. ambiante admissible	0 °C ... 50 °C
Classe de protection	III
Type de protection	IP20
	CE

Tab. 2 Caractéristiques techniques

2.6 Paramètres des sondes de température

Veuillez tenir compte des conditions suivantes pour la mesure des sondes de température :

- Mettre l'installation hors tension avant la mesure.
- Mesurer la résistance aux extrémités de câbles.
- Les valeurs de résistance indiquent des valeurs moyennes avec tolérances.

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
20	12486	50	3605	80	1256
25	10000	55	2989	85	1070
30	8060	60	2490	90	915
35	6536	65	2084	100	677
40	5331	70	1753	–	–
45	4372	75	1480	–	–

Tab. 3 Valeurs mesurées par la sonde de température

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
-30	364900	25	20000	80	2492	150	364
-20	198400	30	16090	90	1816	160	290
-10	112400	35	12800	95	1500	170	233
0	66050	40	10610	100	1344	180	189
5	50000	50	7166	110	1009	190	155
10	40030	60	4943	120	768	200	127
15	32000	70	3478	130	592	–	–
20	25030	75	2900	140	461	–	–

Tab. 4 Valeurs mesurées par la sonde de température de collecteur

2.7 Accessoires complémentaires

Vous trouverez les indications précises des accessoires correspondants dans le catalogue.

Modules de fonction et modules de commande du système de régulation EMS plus :

- SM100 : module pour installation solaire ou groupe de production d'ECS
- SM200 : module pour installation solaire ou système de transfert avec extension.

2.8 Elimination

- Recycler l'emballage en respectant l'environnement.
- Si vous remplacez un composant ou un module : recycler les anciens dans le respect de l'environnement.

3 Installation

Vous trouverez le schéma détaillé de l'installation pour le montage des composants hydrauliques et modules ainsi que des éléments de commandes correspondants dans les documents techniques de conception ou dans l'appel d'offre.



PRUDENCE

Risques d'accidents par brûlures !

Si la température d'ECS est réglée > 60 °C, le prélèvement d'eau chaude sanitaire peut entraîner des risques de brûlures graves.

- Pour le mode normal, régler une température < 60 °C.
- Ne pas prélever d'eau chaude sanitaire sans l'avoir mélangée.
- Installer un dispositif de mélange.

**AVERTISSEMENT****Danger de mort par électrocution !**

Tout contact avec des pièces électrique, qui sont sous tension, peut provoquer une électrocution.

- ▶ Avant le montage de ces accessoires : couper l'alimentation électrique du générateur de chaleur, du système de Gestion Technique du Bâtiment et de tous les autres participants BUS sur tous les pôles et sécuriser contre tout réenclenchement involontaire.

3.1 Types d'installation

Le procédé d'installation du module de commande dépend de son utilisation et de la structure de la totalité de l'installation (→ chap. 2, page 4).

3.2 Lieu d'installation du module de commande

Nous recommandons d'installer le module de commande dans la zone de séjour pour une utilisation directe et la facilité d'accès.

3.3 Installation dans la pièce de référence

La surface de pose sur le mur doit être plane.

- ▶ Installer le support sur un mur (→ fig. 3).




Fig. 3 Installation du support

BUS Raccordement connexion BUS

3.4 Raccordement électrique

Le module de commande est alimenté en énergie par le câble BUS.

La polarité des fils est indifférente.



Si la longueur totale maximale des connexions BUS entre tous les participants BUS est dépassée ou en cas de réseau en anneau dans le système BUS, l'installation ne peut pas être mise en service.

Longueur totale maximale des connexions BUS :

- 100 m avec section de conducteur de 0,50 mm²
- 300 m avec une section de conducteur de 1,50 mm².
- ▶ Si plusieurs participants BUS sont installés, respecter la distance minimale de 100 mm entre les différents participants BUS.

- ▶ Si plusieurs participants BUS sont installés, les raccorder en parallèle sur la boîte de jonction ou par participant BUS avec deux terminaux de bus.
- ▶ Pour éviter les influences inductives : poser tous les câbles basse tension séparément des câbles conducteurs de tension réseau (distance minimale 100 mm).
- ▶ En cas d'influences inductives externes (par ex. installations photovoltaïques), les câbles doivent être blindés (par ex. LiYCY) et mis à la terre unilatéralement. Ne pas raccorder le blindage à la borne de raccordement pour conducteur de protection dans le module mais à la mise à la terre de la maison, par ex. borne libre du conducteur de protection ou conduite d'eau.
- ▶ Etablir la connexion BUS avec le module solaire.

3.5 Suspendre ou retirer le module de commande

Accrocher le module de commande

- ▶ Accrocher le module de commande en haut.
- ▶ Enclencher le module de commande en bas.




Fig. 4 Accrocher le module de commande

Retirer le module de commande

- ▶ Appuyer sur le bouton dans le bas du support.
- ▶ Tirer sur le module en bas vers l'avant.

- ▶ Retirer le module par le haut.




Fig. 5 Retirer le module de commande

4 Principes d'utilisation de base

4.1 Aperçu des éléments de commande



Si l'écran est éteint, la première pression de n'importe quel élément de commande sert uniquement à déclencher l'éclairage. Les étapes de commande décrite dans cette notice se basent toujours sur un écran allumé. Si aucun élément de commande n'est activé, l'écran s'éteint automatiquement.




Fig. 6 Éléments de commande

- [1] Touche fav – sélectionner les fonctions des favoris
- [2] Touche man – désactiver le passage automatique d'une température affichée à une autre dans l'écran standard
- [3] Touche auto – activer le passage automatique d'une température affichée à une autre dans l'écran standard
- [4] Touche menu – ouvrir le menu principal (maintenir enfoncée pour ouvrir le menu service)
- [5] Touche info – sélection le menu info ou des informations complémentaires au choix en cours
- [6] Touche retour – sélectionner le niveau de menu supérieur ou annuler la valeur (pression courte), revenir à l'écran standard (maintenir enfoncée)
- [7] Bouton de sélection – sélectionner (tourner) et confirmer (appuyer)

4.2 Aperçu des symboles sur l'écran




Fig. 7 Exemples de symboles affichés sur l'écran standard

- [1] Ligne d'information – Affichage du jour, de l'heure et de la date
- [2] Texte d'information – Affichage de la désignation de la sonde de température représentée actuellement et de la température enregistrée à l'aide de cette sonde.
- [3] Représentation graphique de l'installation
- [4] Numéro et position de la sonde de température

4.3 Utilisation des menus de service

Ouvrir et fermer le menu de service

Ouvrir le menu de service

- Maintenir la touche menu pour afficher le menu de service.

Fermer le menu de service

- Si aucun sous-menu n'est ouvert, appuyer sur la touche retour pour passer à l'écran standard.
- ou-
- Appuyer sur la touche retour et maintenir pendant quelques secondes pour passer à l'écran standard.

Naviguer dans le menu

- Tourner le bouton de sélection pour surligner un menu ou une option.
- Appuyer sur le bouton de sélection. Le menu ou l'option s'affiche.
- Appuyer sur la touche retour pour passer au niveau de menu supérieur.

Modifier les valeurs de réglage

Sélection

- Tourner le bouton de sélection pour surligner une entrée.

Régulateur coulissant

- Tourner le bouton de sélection pour régler la valeur entre minimum et maximum.

Sélection avec le régulateur coulissant

- Tourner le bouton de sélection pour surligner une entrée.
- Appuyer sur le bouton de sélection pour confirmer la sélection. Le champ d'entrée et le régulateur coulissant sont activés.
- Tourner le bouton de sélection pour régler la valeur entre minimum et maximum.

Sélection multiple

- Tourner le bouton de sélection pour surligner une entrée.
- Appuyer sur le bouton de sélection pour surligner l'entrée.
- Réappuyer sur le bouton pour annuler la sélection.
- Répéter les étapes jusqu'à ce que les entrées souhaitées soient sélectionnées.

Prog. horaire

- Tourner le bouton pour surligner l'heure de commutation ou le mode correspondant.
- Appuyer sur le bouton pour activer le champ d'entrée pour l'heure de commutation ou le mode.
- Tourner le bouton pour modifier la valeur réglée.

Confirmer ou annuler la modification

Confirmation de la modification

- Appuyer sur le bouton de sélection pour activer la saisie surlignée ou pour confirmer la modification.

- ▶ Tourner le bouton pour surligner **Suivant** et appuyer.
L'écran passe dans le niveau de menu supérieur. Le module de commande fonctionne avec le réglage modifié.

Annuler la modification

- ▶ Appuyer sur la touche retour.

4.4 Aperçu des menus de service

Cette notice contient un aperçu de la structure des menus. Des informations complémentaires sur les menus et leurs fonctions figurent dans la documentation technique des modules installés.

Menu et finalité du menu	Page
Mise en service	10
Démarrer l'assistant de configuration, contrôler et adapter si nécessaire les principaux réglages pour la configuration de l'installation.	
Réglages solaires	14
Configuration de l'installation solaire	
Réglages de la recirculation	14
Configuration du système de transfert	
Réglages d'ECS	14
Configuration du système de production d'ECS	
Diagnostic	14
Diagnostic de l'installation : • Effectuer le test de fonctionnement des différents acteurs (par ex. pompes). • Comparer les valeurs de consigne et les valeurs réelles. • Sélectionner les défauts actuels et l'historique des défauts. • Sélectionner les versions de logiciel des participants BUS. Autres fonctions : • Entrer l'adresse du contact. • Réinitialiser différents réglages. • Calibrage de l'heure.	

Tab. 5 Aperçu du menu de service

5 Mise en service



Des exemples d'installation figurent dans les documentations techniques des modules SM100/SM200. D'autres possibilités d'installation sont représentées dans les documents techniques de conception.

5.1 Aperçu des étapes de mise en service

1. Structure mécanique de l'installation (tenir compte des notices de tous les composants et groupes de composants)
2. Premier remplissage avec les fluides et contrôle d'étanchéité
3. Câblage électrique
4. Codification des modules (tenir compte des notices des modules)
5. Remplir et purger l'installation.
6. Mise en service du module de commande SC300 (→ chap. 5.2, page 9)
7. Mise en service de l'installation avec le module de commande (→ chap. 5.3, page 10)
8. Contrôler et adapter si nécessaire les réglages dans le menu de service du module de commande SC300, puis effectuer la configuration (→ chap. 5.4, page 12).
9. Le cas échéant, annuler les messages d'avertissement et de défaut et réinitialiser l'historique des défauts
10. Réception de l'installation (→ chap. 5.7, page 12).

5.2 Mise en service générale du module de commande

Réglage de la langue

- ▶ Tourner le bouton pour sélectionner une langue et appuyer.

Réglage de la date

- ▶ Tourner le bouton de sélection et appuyer pour régler le jour, le mois et l'année.
Suivant est surligné.
- ▶ Si la date est réglée correctement, appuyer sur le bouton de sélection pour l'enregistrer.

Réglage de l'heure

- ▶ Tourner le bouton de sélection pour régler les heures et les minutes.
Suivant est surligné.
- ▶ Si l'heure est réglée correctement, appuyer sur le bouton pour l'enregistrer.

Configuration du système

- ▶ Tourner et appuyer sur le bouton de sélection pour démarrer l'assistant de configuration (**Oui**) ou pour passer au réglage suivant (**Non**).
- ▶ Si l'assistant de configuration démarre, le module de commande reconnaît automatiquement quels participants BUS sont installés (analyse du système) et adapte le menu et les pré-réglages à l'installation.
- ▶ Effectuer la mise en service de l'installation (→ chap. 5.3).

5.3 Mise en service de l'installation avec l'assistant de configuration

L'assistant de configuration reconnaît automatiquement les participants BUS installés. Il adapte le menu et les préréglages en conséquence.

L'analyse du système peut éventuellement durer une minute.

Après l'analyse du système par l'assistant de configuration, le menu **Mise en service** est ouvert. Ici, les réglages doivent être impérativement contrôlés, et adaptés si nécessaire, puis confirmés.

Si l'analyse du système n'a pas été effectuée, le menu **Mise en service** est ouvert. Les réglages indiqués ici doivent être adaptés de manière précise et conforme à l'installation en place. Puis les réglages doivent être confirmés.

Respecter les documentations techniques des modules utilisés pour toute information concernant les réglages.

5.3.1 Mise en service de l'installation solaire

Option	
Démarrer l'assistant de config. ?	
Question	Réponse / Réglage
Veuillez vérifier les points suivants avant de démarrer l'assistant de configuration :	
- Module installé et adressé ? - Sonde de température installée ? - Installation remplie et purgée ?	
Démarrer l'assistant de configuration ?	Oui Non
Mode de service	
Question	Réponse / Réglage
Quel est le système installé ? L'interrupteur de codage est-il réglé de manière conforme sur le module solaire ?	Solaire Eau chaude sanitaire Système de recirculation Groupe de production d'ECS
Module d'extension	
Question	Réponse / Réglage
Autre module d'extension installé ?	Non SM100
Modifier configuration sol.	
Question	Réponse / Réglage
Le système solaire est-il configuré correctement avec toutes les fonctions et fonctions supplémentaires ?	Configuration graphique de l'installation solaire
Régl. vit. rot. pompe sol.	

Option	
Question	Réponse / Réglage
Une pompe solaire avec régulation de vitesse est-elle installée ?	Non PWM 0-10 V
Rég. vit. rot. pompe sol.2	
Question	Réponse / Réglage
Une pompe solaire avec régulation de vitesse est-elle installée ?	Non PWM 0-10 V
Surface brute capteurs 1	
Question	Réponse / Réglage
Quelle est la dimension de la surface brute de capteurs installée ?	0 ... 500 m ²
Type champ capteur 1	
Question	Réponse / Réglage
Quel type de capteurs est installé dans le champ de capteurs ?	Capteur solaire plat Capteur à tubes sous vide
Surface brute capteurs 2	
Question	Réponse / Réglage
Quelle est la dimension de la surface brute de capteurs installée ?	0 ... 500 m ²
Type champ capteur 2	
Question	Réponse / Réglage
Quel type de capteurs est installé dans le champ de capteurs ?	Capteur solaire plat Capteur à tubes sous vide
Zone climatique	
Question	Réponse / Réglage
Quelle valeur correspond à la zone climatique où l'installation solaire est installée ?	Chercher l'emplacement de l'installation solaire dans la carte des zones climatiques (→ notice d'installation du module solaire) et entrer la valeur de la zone climatique. 1...90...255
Démarrer chauff. solaire	
Question	Réponse / Réglage
L'installation solaire est-elle remplie et purgée ? Souhaitez-vous démarrer l'installation solaire maintenant ?	Oui Non

Tab. 6 Réglages dans le menu mise en service

5.3.2 Mise en service du système de production d'ECS

Option	
Démarrer l'assistant de config. ?	
Question	Réponse / Réglage
Veuillez vérifier les points suivants avant de démarrer l'assistant de configuration :	
- Module installé et adressé ? - Sonde de température installée ? - Installation remplie et purgée ?	
Démarrer l'assistant de configuration ?	Oui Non
Mode de service	
Question	Réponse / Réglage
Quel système est installé ? L'interrupteur de codage est-il réglé de manière conforme sur le module ?	Solaire Eau chaude sanitaire (eau fraîche) Système de recirculation
Dim. groupe prod. ECS	
Question	Réponse / Réglage
Quelle est la dimension du groupe de production d'ECS installé ?	15 (22) 27 40 l/min
Groupe production ECS 2...4	
Question	Réponse / Réglage
Des groupes d'extension de production d'ECS sont-ils installés ?	Oui Non
Modifier la configuration d'ECS	
Question	Réponse / Réglage
Le système de production d'ECS est-il configuré correctement avec toutes les fonctions et fonctions supplémentaires ?	Configuration graphique du système de production d'ECS
Température d'ECS maxi.	
Question	Réponse / Réglage
Quelle doit-être la température maximum de l'eau chaude sanitaire ?	60 ... 80 °C
Température d'ECS	
Question	Réponse / Réglage
A quelle température de consigne l'eau chaude sanitaire doit-elle être maintenue ?	10 ... 60 (80) °C
Temps de bouclage	

Option	
Question	Réponse / Réglage
La circulation d'eau chaude sanitaire doit-elle fonctionner en fonction de l'heure ?	Oui Non
Bouclage impulsion	
Question	Réponse / Réglage
La circulation d'eau chaude sanitaire doit-elle fonctionner à chaque puisage d'eau chaude sanitaire ?	Oui Non

Tab. 7 Réglages dans le menu mise en service

5.3.3 Mise en service du système de transfert

Option	
Démarrer l'assistant de config. ?	
Question	Réponse / Réglage
Veuillez vérifier les points suivants avant de démarrer l'assistant de configuration :	
- Module installé et adressé ? - Sonde de température installée ? - Installation remplie et purgée ?	
Démarrer l'assistant de configuration ?	Oui Non
Mode de service	
Question	Réponse / Réglage
Quel est le système installé ? L'interrupteur de codage est-il réglé de manière conforme sur le module ?	Solaire Eau chaude sanitaire (eau fraîche) Système de recirculation
Modifier configuration recirculation	
Question	Réponse / Réglage
Le système de transfert est-il configuré correctement avec toutes les fonctions et fonctions supplémentaires ?	Configuration graphique du système de transfert
Température d'ECS maxi.	
Question	Réponse / Réglage
Quelle doit-être la température maximum de l'eau chaude sanitaire ?	60 ... 80 °C

Tab. 8 Réglages dans le menu mise en service

5.4 Autres réglages lors de la mise en service

Certains réglages ne sont disponibles que si l'installation est montée et configurée de manière appropriée. Autres détails voir documentation technique SM100/SM200.

- ▶ Vérifier les réglages dans le menu service (→ chap. 7, page 12 et la notice d'installation SM100/SM200).

5.5 Effectuer le test de fonctionnement

Le menu diagnostic permet d'accéder aux tests de fonctionnement. Les options disponibles dépendent beaucoup de l'installation en place. Ce menu permet de tester entre autres : **Pompe solaire : Activé/Arrêt** (→ chap. 7.4.1, page 14).

5.6 Vérifier les valeurs du moniteur

Le menu **Diagnostic** permet d'accéder aux valeurs du moniteur (→ chap. 7.4.2, page 15).

5.7 Remise de l'installation

- ▶ Enregistrer les paramètres de contact du chauffagiste compétent dans le menu **Diagnostic > Maintenance > Adresse du contact** par ex. le nom de la société, le numéro de téléphone et l'adresse ou le mail (→ chap. 7.4.5, page 15).
- ▶ Expliquez au client le fonctionnement et l'utilisation du module de commande et des accessoires.
- ▶ Informer le client des réglages sélectionnés.



Nous recommandons de remettre cette notice d'installation à votre client afin qu'il la conserve à proximité de l'installation.

6 Mise hors service / Arrêt

Le module de commande est alimenté en courant via la connexion BUS et reste enclenché en permanence. L'installation est uniquement arrêtée par ex. pour l'entretien.

- ▶ Mettre l'installation et tous les participants BUS hors tension.



Après une panne de courant prolongée ou un arrêt, la date et l'heure doivent éventuellement être réglés à nouveau. Tous les autres réglages sont maintenus en permanence.

7 Menu service

Le menu du module de commande est adapté automatiquement à l'installation. Certaines options ne sont disponibles que si l'installation est construite de manière appropriée et le module de commande réglé correctement. Les options ne sont affichées que sur les installations où les composants correspondants ont été montés, par ex. deux champs de capteurs. Les entrées des menus et les réglages sont indiqués dans la notice correspondante.

Les informations relatives à l'utilisation du menu de service sont résumées dans le chap. 4 à partir de la page 7.

Menu : **Menu de service**

Mise en service

- Démarrer l'assistant de config. ?
- Mode de service
- Module d'extension
- Modifier configuration sol.
- Régl. vit. rot. pompe sol....2
- Surface brute capteurs 1...2
- Type champ capteur 1
- Zone climatique
- Démarrer chauff. solaire
- Dim. groupe prod. ECS
- Groupe production ECS 2
- Modifier la configuration d'ECS
- Température d'ECS maxi.
- Température d'ECS
- Temps de bouclage
- Bouclage impulsion
- Modifier configuration recirculation
- Température d'ECS maxi.

Réglages solaires

- Modifier configuration sol.
- Configuration sol. actuelle
- Paramètres solaires
 - Circuit solaire
 - Régl. vit. rot. pompe sol.
 - Vitesse mini. pompe sol.
 - Diff. d'encl. pompe solaire
 - Diff. d'arrêt pompe solaire
 - Temp. maximale capteur
 - Temp. minimale capteur
 - Tubes ss vide débl pom.

- Fonction Europe du Sud
- Temp. encl. fct. EuroSud
- Fonction refroid. capteur
- Ballon
 - Temp. max. ballon 1
 - Température max. piscine
 - Ballon prioritaire
 - Interv. contr. ballon prior.
 - Durée contrôle ball. prio.
 - Durée mar. vanne ball. 2
 - Diff. d'encl. echang. therm.
 - Diff. d'arrêt echang. therm.
 - Temp. hors gel ech. ther.
- Complément de chauffage
 - Diff. encl. compl. chauff.
 - Diff. arrêt compl. chauff.
 - Temp. max. mél. chauff.
 - Durée mélangeur chauff.
- Rendement/optim. solaire
 - Surface brute capteurs 1
 - Type champ capteur 1
 - Zone climatique
 - Réinit. rendement solaire
 - Réinit. optimisation solaire
 - Reset temps fct
 - T. cons. Double-Match-F.
 - Teneur en glycol
- Transbordement
 - Diff. encl. transbordement
 - Diff. arrêt transbordement
 - Diff. d'encl. régul. diff.
 - Diff. d'arrêt régul. diff.
 - Temp. source max.rég.diff.
 - Temp. source min rég.diff.
 - Temp. abais. max. rég. diff.
- ECS solaire
 - Dés. th. / mise T jour. pr.1...3
 - H. démarr. mise T jour.
 - T RéQuo
- Démarrer chauff. solaire

- Température d'ECS maxi.
- H. démarr. mise T jour.
- Temp. réchauff. quot.
- Message de défaut

Réglages d'ECS

- Modifier la configuration d'ECS
- Configuration d'ECS actuelle
- Paramètres d'ECS
 - Température d'ECS maxi.
 - Eau chaude sanitaire
 - Temps de bouclage
 - Mode pompe bouclage
 - Fréq. enclench. boucl.
 - Bouclage impulsion
 - Réchauffage quotidien
 - Durée réchauff. quot.
 - Temp. commut. retour
 - Message de défaut
 - Maintien en température

Diagnostic

- Tests fonctionnels
 - Activer tests fonctionnels
 - Solaire
 - ...
- Valeurs affichées
 - Solaire
 - ...
- Messages de défauts
 - ...
- Informations système
 - ...
- Défaut. Appuyer sur retour.
 - ...
- Réinitialisation
 - ...
- Calibrage
 - ...

Réglages de la recirculation

- Modifier configuration recirculation
- Configuration recirculation actuelle
- Paramètres de recirculation
 - Diff. encl. transbordement
 - Diff. arrêt transbordement

7.1 Réglages pour les installations solaires




Fig. 8 Menu réglages solaire

En cas d'installation solaire avec extension de fonction, les menus et options correspondants sont disponibles. Les menus correspondant à l'installation solaire sont décrits en détails dans la notice du module en place.

Dans le menu **Réglages solaires**, tous les sous-menus indiqués dans le tabl. 9 sont disponibles sur toutes les **installations solaires**.



Si la surface des capteurs solaires installés est mal réglée, le rendement solaire sera mal affiché dans le menu Info !

Option	Finalité du menu
Modifier configuration sol.	Configuration graphique de l'installation solaire
Configuration sol. actuelle	Représentation graphique de l'installation solaire configurée
Paramètres solaires	Réglages pour l'installation solaire en place
Démarrer chauff. solaire	Une fois que tous les paramètres nécessaires sont réglés, l'installation solaire peut être mise en service.

Tab. 9 Réglages généraux de l'installation solaire

7.2 Réglages pour systèmes de transfert

Si un système de transfert avec extension de fonction est installé, les menus et options correspondants sont disponibles. Les menus correspondant au système de transfert sont décrits en détails dans la notice du module en place.

Dans le menu **Réglages de la recirculation**, tous les sous-menus indiqués dans le tabl. 10 sont disponibles sur tous les **systèmes de transfert**.

Option	Finalité du menu
Modifier configuration recirculation	Configuration graphique du système de transfert
Configuration recirculation actuelle	Représentation graphique du système de transfert configuré
Paramètres de recirculation	Réglages pour le système de transfert installé

Tab. 10 Réglages généraux pour le système de transfert

7.3 Réglages pour systèmes de production d'ECS

Si un système de production d'ECS avec extension de fonction est installé, les menus et options correspondants sont disponibles. Les menus correspondant au système de production d'ECS sont décrits en détails dans la notice du module en place.

Dans le menu **Réglages d'ECS**, tous les sous-menus indiqués dans le tabl. 11 sont disponibles sur tous les **système de production d'ECS**.

Option	Finalité du menu
Modifier la configuration d'ECS	Configuration graphique du système de production d'ECS
Configuration d'ECS actuelle	Représentation graphique du système de production d'ECS configuré
Paramètres d'ECS	Réglages pour le système de production d'ECS installé

Tab. 11 Réglages généraux pour le système de production d'ECS

7.4 Diagnostic




Fig. 9 Menu Diagnostic

Le menu service **Diagnostic** contient plusieurs outils pour le diagnostic. Veuillez tenir compte du fait que l'affichage des différents points de menu dépend de l'installation.

7.4.1 Tests de fonctionnement

Ce menu permet de tester chaque composant actif de l'installation individuellement. Si dans ce menu Activer tests fonctionnels est réglé sur **Oui**, le mode normal est interrompu sur l'ensemble de l'installation. Tous les réglages sont conservés. Les réglages de ce menu sont provisoires et seront réinitialisés

aux valeurs de base dès que Activer tests fonctionnels est réglé sur **Non** ou que le menu Tests fonctionnels est fermé. Les fonctions disponibles et les possibilités de réglage dépendent de l'installation de chauffage.

Le test de fonctionnement est effectué en réglant les valeurs de réglage des composants indiqués de manière appropriée. Il est possible de vérifier sur le composant concerné si le mélangeur, la pompe ou la vanne réagissent de manière conforme.

Par ex., la **pompe solaire** peut être testée :

- **Arrêt** : la pompe s'arrête.
- **Activé** : la pompe se met en marche.

7.4.2 Valeurs moniteur

Ce menu permet d'afficher les réglages et valeurs de mesure de l'installation. Il est par ex. possible d'afficher ici la température actuelle du ballon ou la température du capteur.

On peut également sélectionner ici des informations détaillées relatives aux éléments de l'installation comme la piscine. Les informations et valeurs disponibles dépendent de l'installation en place. Tenir compte de la documentation technique des modules et autres composants de l'installation.

7.4.3 Messages de défaut

Ce menu permet de sélectionner les défauts actuels ainsi que l'historique des défauts.

Option	Description
Défauts actuels	Tous les défauts actuellement en cours sur l'installation sont affichés ici et répertoriés en fonction de leur importance.
Historique des défauts	Les 20 derniers défauts sont affichés ici dans l'ordre chronologique de leur apparition. L'historique des défauts peut être supprimé dans le menu Réinitialisation (→ chap. 7.4.6, page 15).

Tab. 12 Informations dans le menu messages de défauts

7.4.4 Informations du système

Ce menu permet de sélectionner les versions de logiciel des participants BUS installés.

7.4.5 Entretien

Ce menu permet d'enregistrer l'adresse de contact. Le module de commande affiche alors un code de défaut et l'adresse enregistrée. Le client peut alors vous contacter pour convenir d'une date (→ chap. 9, page 16).

Option	Description
Adresse du contact	→ "Adresse du contact"

Tab. 13 Réglages dans le menu entretien

Adresse du contact

L'adresse de contact s'affiche automatiquement pour le client en cas de message de défaut.

Entrée du nom de la société et numéro de téléphone

La position actuelle du curseur clignote (marquée avec un |).

Fig. 10 Entrer l'adresse du contact

- Tourner le bouton de sélection pour déplacer le curseur.
- Appuyer sur le bouton de sélection pour activer le champ d'entrée.
- Tourner et appuyer sur le bouton de sélection pour entrer des signes.
- Appuyer sur la touche retour pour quitter l'entrée.
- Réappuyer sur la touche retour pour passer au menu supérieur.

7.4.6 Réinitialisation

Différents réglages ou listes peuvent être supprimés dans ce menu ou réinitialisés aux réglages de base.

Option	Description
Historique des défauts	L'historique des défauts est supprimé. Si un défaut survient, il est immédiatement enregistré.
Réglage d'origine	Tous les réglages sont réinitialisés à chaque réglage de base. Après cela, une remise en service de l'installation est nécessaire !

Tab. 14 Réinitialiser les réglages

7.4.7 Calibrage

Option	Description
Correction de l'heure	Cette correction (– 20 ... 0 ... + 20 s) est effectuée automatiquement une fois par semaine. Exemple : variation de l'heure de env. – 6 minutes par an – 6 minutes par an correspondent à – 360 secondes par an 1 an = 52 semaines – 360 secondes : 52 semaines – 6,92 secondes par semaine - Facteur de correction = + 7 s/semaine.

Tab. 15 Réglages dans le menu calibrage

8 Désinfection thermique

**PRUDENCE****Risques d'accidents par brûlures !**

Au cours de la désinfection thermique, le prélèvement d'eau chaude sanitaire peut entraîner des risques de brûlures graves.

- ▶ Utiliser la température d'ECS maximale réglable uniquement pour la désinfection thermique.
- ▶ Informer l'occupant de l'habitation des risques de brûlure.
- ▶ Prévoir la désinfection thermique en dehors des heures de service normales.
- ▶ Ne pas prélever d'eau chaude sanitaire sans l'avoir mitigée.

Effectuer la désinfection thermique/mise en température quotidienne régulièrement pour détruire les agents pathogènes (par ex. légionnelles).

Pour pouvoir garantir la désinfection thermique/mise en température quotidienne :

- ▶ régler le générateur de chaleur de manière à pouvoir effectuer la mise en température quotidienne, par ex. réglages de la température ou fenêtre de temps pour la production d'ECS.
- ▶ La tuyauterie relative aux composants nécessaires à la désinfection thermique ou à la mise en température quotidienne doit être posée en tenant compte d'une consommation énergétique minimale (longueur de tuyaux réduite, bonne isolation thermique, ...).

Des prescriptions légales pour la désinfection thermique sont éventuellement à respecter pour les grands systèmes d'eau chaude sanitaire (→ réglementation relative à l'eau potable). Tenir compte des recommandations correspondantes dans la documentation technique du générateur de chaleur.

Si la mise en température quotidienne est activée et qu'une pompe de transfert est installée :

- La totalité du volume d'eau chaude sanitaire est réchauffée chaque jour à la température réglée pour la mise en température quotidienne.
Cette fonction n'est pas exécutée si l'eau chaude sanitaire a déjà atteint dans les 12 dernières heures, via le réchauffement solaire, la température réglée.
- La mise en température quotidienne démarre automatiquement à l'heure réglée selon l'heure réglée sur le module de commande.

9 Élimination des défauts



Tab. 16 Enregistrer ici le n° d'identification du module de commande lors de l'installation.

Un défaut sur votre installation s'affiche sur l'écran du module de commande. La cause du défaut peut provenir du dysfonctionnement du module de commande, d'un composant, d'un groupe de composants ou du générateur de chaleur. Les notices correspondant au composant ou au module concerné, et en particulier le manuel d'entretien avec les descriptions détaillées des défauts, contiennent des consignes supplémentaires pour l'élimination des défauts.

Le module de commande enregistre les derniers défauts survenus avec indication de la date (→ historique des défauts, page 15).



Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine. Les dégâts occasionnés par des pièces de rechange non livrées par le fabricant n'impliquent pas le droit à la garantie.

Si un défaut ne peut pas être éliminé, s'adresser au SAV compétent ou à la succursale Buderus la plus proche.

Code de défaut - code supplémentaire - [Cause ou description du défaut]

A11 - 1010 - [Pas de communication via la connexion BUS EMS plus]

Procédure de contrôle / Cause	Mesure
Vérifier si le câble bus a été mal raccordé	Éliminer l'erreur de câblage puis arrêter et réenclencher l'appareil de régulation

Code de défaut - code supplémentaire - [Cause ou description du défaut]

Vérifier si le câble bus est défectueux. Retirer les modules d'extension du EMS-BUS puis éteindre et rallumer l'appareil de régulation. Vérifier si le module ou le câblage du module sont la cause du défaut	Réparer ou remplacer le câble bus Remplacer le participant EMS-BUS défectueux
---	--

A11 - 1038 - [Heure/date non valide]

Procédure de contrôle / Cause	Mesure
La date/l'heure n'est pas encore réglée	Régler la date/l'heure
Alimentation électrique coupée pendant une longue période	Eviter les coupures de courant

A11 - 6004 - [Pas de communication avec le module solaire]

Procédure de contrôle / Cause	Mesure
Vérifier la configuration (réglage adresse sur le module). Un module solaire est nécessaire avec le réglage choisi	Modifier la configuration
Vérifier l'état du câble de liaison EMS avec le module solaire. La tension bus du module solaire doit être comprise entre 12 et 15 V CC.	Remplacer les câbles endommagés
Module solaire défectueux	Remplacer le module

Tab. 17 Messages de défauts avec code de défaut A11

Code de défaut - code supplémentaire - [Cause ou description du défaut]**A51 - 6021 - [Sonde de température du capteur défectueuse]**

Procédure de contrôle / Cause	Mesure
Contrôler la configuration. Une sonde de capteur est nécessaire avec le réglage choisi	Modifier la configuration.
Contrôler le câble entre le module solaire et la sonde de capteur	Etablir la connexion de manière conforme
Contrôler la sonde de capteur selon le tableau	Si les valeurs ne correspondent pas, remplacer la sonde

Code de défaut - code supplémentaire - [Cause ou description du défaut]

Contrôler la tension sur les bornes de la sonde de capteur du module solaire selon le tableau	Si les valeurs de sonde sont correctes mais les valeurs de tension ne correspondent pas, remplacer le module solaire
---	--

A51 - 6022 - [Ballon 1 sonde de température en bas défectueuse. Mode de remplacement actif]

Procédure de contrôle / Cause	Mesure
Contrôler la configuration. Une sonde de ballon pour la partie inférieure est nécessaire avec le réglage choisi	Modifier la configuration
Contrôler le câble entre le module solaire et la sonde du ballon en bas	Etablir la connexion de manière conforme
Vérifier le branchement électrique du câble sur le module solaire	Si les vis ou une fiche sont mal fixées, éliminer le problème de contact
Contrôler la sonde du ballon en bas selon le tableau	Si les valeurs ne correspondent pas, remplacer la sonde
Contrôler, selon le tableau, la tension sur les bornes de raccordement de la sonde de température inférieure du ballon sur le module solaire	Si les valeurs de sonde sont correctes mais les valeurs de tension ne correspondent pas, remplacer le module

Tab. 18 Messages de défauts avec code de défaut A51

10 Protection de l'environnement et recyclage

La protection de l'environnement est un principe de base du groupe Bosch.

Nous accordons une importance égale à la qualité de nos produits, à leur rentabilité et à la protection de l'environnement. Les lois et prescriptions concernant la protection de l'environnement sont strictement observées.

Pour la protection de l'environnement, nous utilisons, tout en respectant les aspects économiques, les meilleures technologies et matériaux possibles.

Emballages

En matière d'emballages, nous participons aux systèmes de mise en valeur spécifiques à chaque pays, qui visent à garantir un recyclage optimal.

Tous les matériaux d'emballage utilisés respectent l'environnement et sont recyclables.

Appareils usagés

Les appareils utilisés contiennent des matériaux qui peuvent être réutilisés.

Les composants se détachent facilement. Les matières synthétiques sont marquées. Ceci permet de trier les différents composants en vue de leur recyclage ou de leur élimination.

Déchet d'équipement électrique et électronique



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets, mais doit être acheminé vers des points de collecte de déchets pour le traitement, la collecte, le recyclage et l'élimination.

Le symbole s'applique aux pays concernés par les règlements sur les déchets électroniques, par ex. la "Directive européenne 2012/19/CE sur les appareils électriques et électroniques usagés". Ces règlements définissent les conditions-cadres qui s'appliquent à la reprise et au recyclage des appareils électroniques usagés dans certains pays.

Comme les appareils électroniques peuvent contenir des substances dangereuses, ils doivent être recyclés de manière responsable pour réduire les éventuels dommages environnementaux et risques pour la santé humaine. De plus, le recyclage des déchets électroniques contribue à préserver les ressources naturelles.

Pour de plus amples informations sur l'élimination écologique des appareils électriques et électroniques usagés, veiller à contacter l'administration locale compétente, les entreprises chargées de l'élimination des déchets ou les revendeurs, auprès desquels le produit a été acheté.

Des informations complémentaires sont disponibles ici : www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/





Buderus

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar, Germany

www.bosch-homecomfortgroup.com